ビ電話の疑問に

5年経過した今でも、さまざまな問い合わせがありま 皆さんからよくある問い合わせやテレビ電話の使い方につ いて紹介します。



番で再起動を行ってください。

れない、

テレビ電話の画面が真っ暗で放送が流

画面をタッチしても文字盤を押

動 テ

かない ビ電

のですが… 話が正常に

しても、

何も反応しない場合は、

次の順

①電源やケーブル等のコンセント等が ている例が、 けていないか確認(コンセントが抜け かなりあります) 抜

②テレビ電話裏側にある電源ボタンを長 押し(5秒程度)して、電源を切る

③再度、テレビ電話裏側にある電源ボタ ンを押す(1秒程度)



④通常画面になるまで5分ほど待機

電源ボタン

テレビ電話の背面にある電源ボタン

と考えられます。

る場合は、データが届いていないこと 『認証』と『光回線』の2つが消えてい を表しています。屋内外の断線が原因

『UNI』のランプが消えている場合は、 因です。 話の電源が付いていないことが主な原 テレビ電話と灰色の機器が通信できて いないことを表しています。テレビ電

ランプが全て消えている場合は、

灰色

の機器のコンセントが抜けている可能

性が高いです。

テレ これでわかります ビ電 話 の不具合は

源])が、 れます。 動かない場合は、テレビ電話と接続され ている灰色の機器を確認してくださ 『認証 灰色の機器の側面にある4つのランプ テレビ電話の再起動を行っても正常に テレビ電話の不具合を教えてく 『UNI』、『光回線』、 電電

は正常です。1つでもランプが消えてい 4つ全てのランプが点灯している状態 テレビ電話が使えません



灰色の機器の側面にある4つのランプ

引っ テレビ電話はどうするの 越しする場合

【町外への転出の場合】

持ち家を借家にする場合は、テレビ電 持ち家を取り壊す場合は、 ビ電話機器の取り外しを行います。 役場でテ

アパートや借家に住んでいる場合は、 ださい。 話機器を設置した状態のままにしてく

テレビ電話機器を転出前の住宅に設置 した状態のままにしてください。

【町内への転居の場合】

テレビ電話機器は、 用できません。 置した状態のままにしてください。 していますので、 レビ電話機器には個々のデータを設定 異なる住宅等では使 転居前の住宅に設 テ

テレビ電話に電話帳を登録している場 ことができないため、役場で転居先に テレビ電話機器を移動します。 合は、他のテレビ電話に電話帳を写す

ださい。 号は、変更することが 合は役場までご連絡く 同じ番号を使いたい場 できます。転居先でも ※テレビ電話の電話番



217 \$ 219 ●問い合わせ/総務課広報情報係☎内線